XtremeMac™

AIRPLAY™ BOOST

User Manual

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH	1-12
FRANÇAISE	13-21
DEUTSCH	22-31
ITALIANO	32-39
ESPAÑOL	40-48
日本語	49-56
한국어	57-65

"MUSIC IS A HIGHER REVELATION THAN PHILOSOPHY."

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Welcome

Thank you for choosing XtremeMac's AirPlay Boost. AirPlay Boost is an FM transmitter designed to work seamlessly with your iPod. The external antenna helps "boost" the transmission signal. With the on-screen display and three simple buttons, you can play music from your iPod clearly and wirelessly on any FM stereo.

GETTING STARTED

Step 1 – Tune your FM stereo

Find a station that has only static – no talk or music. If you can't find a station with only static, tune to one that has the most amount of static and the least amount of talk or music.

Step 2 – Connect AirPlay Boost to your iPod

Simply plug it into the dock connector on the bottom of your iPod.

Step 3 – Tune AirPlay Boost

Once you connect AirPlay Boost to your iPod, it will automatically go into tune mode. Use the buttons on the bottom of AirPlay Boost to tune to the same frequency as the one on your

FM stereo. The left button "<" tunes down the frequency and the right button ">" tunes up the frequency. The frequency will be displayed on the iPod screen. Once the frequency on the iPod matches the one on your FM radio, press play on your iPod and AirPlay Boost you will begin transmitting your music to your FM radio.

Step 4 – Programming Preset Stations

Tune AirPlay Boost to station you want to save. Hold the button until the screen shows the preset numbers. Use the arrows to choose the preset number you would like to program and press to select. A small number on the right hand side of the frequency will indicate the preset station.

SELECTING A PRESET:

Step 1 –
Press the logo and the menu screen will appear. The first item in the menu is “PRESETS”

Step 2 –
Highlight the “PRESETS” menu item and press the to select. The three presets will appear on the screen.

Step 3 –
Use the arrow keys to choose the preset frequency and press the to select.

AirPlay Boost User Manual

SELECTING STEREO/MONO MODE

AirPlay Boost allows you to select between stereo and mono mode so that you can select the strongest, clearest signal. Mono mode may work better in crowded radio markets.

Step 1 –
Press the and the menu screen will appear. The second item in the menu is “AUDIO”.

Step 2 –
Use the arrow keys to move through the menu options. Highlight the “AUDIO” menu item and press the to select.

Step 3 –
Use the arrow keys to toggle between “STEREO” and “MONO” modes. Push the to select. To show that you are in mono mode, a small “m” will appear on the right side of the frequency.

SELECTING LED STATUS

The blue LED on the antenna tells you that AirPlay Boost is transmitting. You can select “ON”, “DIM” or “OFF” for the LED.

Step 1 –

Press the and the menu screen will appear. The third item in the menu is “LED”

Step 2 –

Use the arrow keys to move through the menu options. Highlight the “LED” menu item and press the to select.

Step 3 –

Use the arrow keys to highlight your preference “ON”, “DIM” or “OFF” and push the to select.

Warranty

What Does The Warranty Cover?: XtremeMac warrants that its products shall be free from defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

What Is The Period Of Coverage?: This warranty runs for 90 days from the date of purchase.

What Does The Warranty Not Cover?: This warranty does not cover any defect, malfunction or failure that occurs as a result of: misuse or failure to follow the product directions; abuse; or use with improper, unintended or faulty equipment. Also, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty. Further, opening up the unit or removing any pieces from the product will immediately render your warranty null and void.

What Will XtremeMac Do To Correct The Problem?: XtremeMac will, at its option, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. If your product is no longer being manufactured, or

is out of stock, at its option, XtremeMac may replace your product with a similar or better XtremeMac product.

How To Get Warranty Service?: To get a covered product repaired or replaced, you must contact XtremeMac during the warranty period by either calling (866) 392-9800 if you are in the U.S., or by e-mail (support@xtrememac.com). If you email XtremeMac, you must include your name, address, email address, telephone number, date of purchase and a complete description of the problem you are experiencing. If the problem appears to be related to a defect in material or workmanship, XtremeMac will provide you a return authorization and instructions for return shipment. Return shipments shall be at the customer's expense, and the return must be accompanied by the original proof of purchase. You should insure the shipment as appropriate because you are responsible for the product until it arrives at XtremeMac.

The above limited warranties and remedies do not extend to the iPod used with the product.

AirPlay Boost User Manual

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

The user is cautioned that changes or modifications made to the equipment without the approval of the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operating is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: STQIPN01
FCC ID: STQIPV01

The use of this symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product.

CE VCCI CE 0984 !

DK	FI	ES	DE
IE	LI	LU	NO
PT	CH	SE	GB
CZ	EE	BA	BE

Copyright © 2007 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, AirPlay and the "X" logo are trademarks of Xtreme Accessories, LLC. Designed in the USA. Made in Taiwan. For customer service and warranty information visit our website at www.XtremeMac.com, or call toll-free in the USA: 1-866-392-9800. iPod is a trademark of Apple Computer, Inc registered in the U.S. and other countries.

"LA MUSIQUE EST UNE RÉVÉLATION PLUS HAUTE QUE LA PHILOSOPHIE."

LUDWIG VAN BEETHOVEN

GUIDE DE DÉMARRAGE D'AIRPLAY BOOST

Merci d'avoir choisi l'AirPlay Boost d'XtremeMac. AirPlay Boost est un émetteur FM conçu pour fonctionner sans faille avec votre iPod. Son antenne externe permet de "booster" le signal de transmission. À l'aide d'un affichage à l'écran et de trois simples boutons, vous pouvez diffuser la musique de votre iPod clairement et sans fil sur n'importe quel appareil stéréo FM.

POUR COMMENCER

1ère étape – Réglage de votre stéréo FM
Trouvez une station ne diffusant que du bruit statique (ni parole, ni musique). Si vous ne parvenez pas à trouver de fréquence ne diffusant que du bruit statique, réglez la radio sur la station diffusant la plus grande quantité de bruit statique et le moins de parole ou de musique possible.

2e étape – Connexion d'AirPlay Boost à votre iPod
Branchez-le simplement sur le connecteur Dock situé au bas de votre iPod.

3e étape – Réglage d'AirPlay Boost
Lorsque votre iPod est connecté à AirPlay

Boost, il se met automatiquement en mode de réglage. Utilisez les boutons situés au bas d'AirPlay Boost pour régler l'appareil sur la même fréquence que celle de votre stéréo FM. Utilisez le bouton de gauche « < » pour descendre dans la plage de fréquences et le bouton de droite « > » pour monter dans cette plage. La fréquence s'affiche sur l'écran de l'iPod. Lorsque la fréquence affichée sur l'iPod correspond à celle de votre radio FM, appuyez sur le bouton de lecture de votre iPod. AirPlay Boost commence à transmettre votre musique à la radio FM.

4e étape – Programmation des stations prédéfinies
Réglez AirPlay Boost sur la station que vous souhaitez enregistrer. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche le nombre de préréglages. Utilisez les flèches pour sélectionner le nombre de préréglages que vous souhaitez programmer et appuyez pour effectuer votre choix. Le petit nombre situé à droite de la fréquence indique la station prédéfinie.

SÉLÉCTIONNER UNE STATION PRÉDÉFINIE

1ère étape –
Appuyez sur le bouton pour faire apparaître l'écran de menu. "PRESETS" est la première commande du menu.

2e étape –
Surlignez la commande de menu "PRESETS" et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Les trois préréglages apparaissent à l'écran.

3e étape –
Utilisez les flèches pour choisir une fréquence prédéfinie et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.

SÉLECTION DU MODE STÉRÉO/MONO

AirPlay Boost vous permet de choisir entre le mode stéréo et le mode mono afin de sélectionner le signal le plus fort, le plus clair. Le mode mono fonctionne parfois mieux dans les zones couvertes par de nombreuses stations de radio.

1ère étape –
Appuyez sur le bouton pour faire apparaître l'écran de menu. "AUDIO" est la deuxième commande du menu.

2e étape
Utilisez les flèches pour vous déplacer dans les options de menu. Surlignez la commande de menu "AUDIO" et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.

3e étape –
Utilisez les flèches pour alterner entre les modes "STEREO" et "MONO". Appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection. Le petit "m" qui apparaît à droite de la fréquence vous indique que vous êtes en mode mono.

SÉLECTION DU STATUT DU VOYANT DEL

Le voyant bleu DEL de l'antenne vous indique qu'AirPlay Boost est en train de transmettre. Vous pouvez sélectionner "ON", "DIM" ou "OFF" pour le voyant DEL.

1ère étape –
Appuyez sur le bouton pour faire apparaître l'écran de menu. "DEL" est la troisième commande du menu.

2e étape –
Utilisez les flèches pour vous déplacer dans les options de menu. Surlignez la commande de menu "DEL" et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.

3e étape –
Utilisez les flèches pour surligner votre choix parmi "ON", "DIM" ou "OFF" et appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.

Remarque: le menu s'éteint au bout de 30 secondes.

GARANTIE

Éléments couverts par la garantie:
XtremeMac garantit ce produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.

Durée de la couverture: La garantie est valable 90 jours à partir de la date d'achat.

Éléments non couverts par la garantie: cette garantie ne couvre pas les défauts, le mauvais fonctionnement ou les défaillances survenant en raison: d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des instructions fournies avec le produit ; d'une utilisation abusive ; ou de toute utilisation avec un équipement inapproprié, inadapté ou défaillant. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires et indirects. L'ouverture de l'appareil ou le retrait de toute pièce de ce dernier a pour effet d'annuler immédiatement votre garantie.

Obligations de XtremeMac: XtremeMac procédera, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement des produits présentant

des défauts de matériaux ou de fabrication. Si votre produit n'est plus fabriqué ou qu'il est en rupture de stock, XtremeMac pourra procéder au remplacement du produit par un produit XtremeMac similaire ou supérieur.

Procédure d'obtention du service de garantie: pour obtenir la réparation ou le remplacement d'un produit couvert par la garantie, vous devez prendre contact avec XtremeMac pendant la période de garantie soit en appelant le numéro (866) 392-9800, si vous vous trouvez aux États-Unis, soit en envoyant un e-mail à l'adresse support@xtrememac.com. Si vous envoyez un e-mail à XtremeMac, n'oubliez pas d'inclure votre nom, votre adresse, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, la date d'achat du produit et une description complète du problème. Si le problème semble dû à un défaut de matériaux ou de fabrication, XtremeMac vous fournira un bon de renvoi ainsi que des instructions pour l'expédition. L'expédition du produit sera effectuée à charge du client et devra être accompagnée de la preuve d'achat originale. Vous êtes tenu de vous assurer du bon

déroulement de l'expédition, car vous êtes responsable du produit jusqu'à son arrivée dans les locaux de XtremeMac.

Les garanties et les actions limitées mentionnées ci-dessus ne concernent pas l'iPod utilisé avec le produit.

L'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous assurant d'éliminer ce produit de manière appropriée, vous contribuerez à la prévention des effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui auraient pu être causés par une manutention des déchets inappropriée. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal compétent, le service de ramassage des ordures ménagères ou le revendeur de ce produit.

Copyright © 2007 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, AirPlay Boost et le logo « X » sont des marques de Xtreme Accessories, LLC. Conçu aux États-Unis. Fabriqué à Taïwan. Pour toute information concernant le service clientèle et la garantie, rendez-vous sur notre site Web, à l'adresse www.XtremeMac.com, ou appelez-nous au numéro gratuit suivant (États-Unis) : 1-866-392-9800. iPod est une marque déposée d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

„MUSIK IST HÖHERE OFFENBARUNG ALS ALLE WEISHEIT UND PHILOSOPHIE.“

LUDWIG VAN BEETHOVEN

KURZANLEITUNG FÜR AIRPLAY BOOST

Vielen Dank, dass Sie AirPlay Boost von XtremeMac gekauft haben. AirPlay Boost ist ein FM-Sender, der nahtlos mit Ihrem iPod zusammenarbeitet. Durch die externe Antenne wird das Übertragungssignal verstärkt (engl. „boost“). Über die Bildschirmanzeige und mit drei einfachen Tasten, können Sie die Musik von Ihrem iPod klar und kabellos auf jeder FM-Stereoanlage abspielen.

ERSTE SCHRITTE

Schritt 1 – Stellen Sie einen Sender auf Ihrer FM-Stereoanlage ein

Suchen Sie einen Sender, auf dem Sie nur atmosphärische Störungen hören – keine Gespräche oder Musik. Falls Sie keinen Sender finden, auf dem Sie nur atmosphärische Störungen hören, stellen Sie den Sender ein, auf dem Sie die meisten atmosphärischen Störungen und die wenigsten Gespräche oder die wenigste Musik hören.

Schritt 2 – Verbinden Sie AirPlay Boost mit Ihrem iPod.

Schließen Sie das Gerät einfach an den Dock Connector auf der Unterseite Ihres iPods an.

Schritt 3 – Stellen Sie einen Sender auf dem AirPlay Boost ein

Sobald Sie AirPlay Boost mit Ihrem iPod verbunden haben, schaltet das Gerät automatisch in den Modus für die Sendereinstellung. Stellen Sie mit den Tasten auf der Unterseite von AirPlay Boost die gleiche Frequenz ein, die Sie auf Ihrer FM-Stereoanlage eingestellt haben. Mit der linken Taste „<“ stellen Sie die Frequenz abwärts und mit der rechten Taste „>“ stellen Sie die Frequenz aufwärts ein. Die Frequenz wird auf dem Bildschirm des iPod angezeigt. Sobald die Frequenz auf dem iPod mit der Frequenz auf Ihrer FM-Stereoanlage übereinstimmt, drücken Sie die Abspieltaste auf Ihrem iPod. AirPlay Boost beginnt dann mit der Übertragung Ihrer Musik auf Ihr FM-Radio.

Schritt 4 – So programmieren Sie voreingestellte Sender

Stellen Sie auf AirPlay Boost den Sender ein, den Sie speichern möchten. Halten Sie die -Taste gedrückt, bis auf dem Bildschirm die

Nummern für die Voreinstellungen angezeigt werden. Wählen Sie mit den Pfeilen die Nummer für die Voreinstellung aus, die Sie programmieren möchten und drücken Sie dann zur Auswahl. Rechts neben der Frequenz erscheint daraufhin eine kleine Nummer, die den voreingestellten Sender anzeigt.

SO WÄHLEN SIE EINE VOREINSTELLUNG AUS:

Schritt 1 –

Drücken Sie auf . Daraufhin wird der Menübildschirm angezeigt. Das erste Menüelement lautet „PRESETS“ (Voreinstellungen)

Schritt 2 –

Markieren Sie das Menüelement „PRESETS“

und drücken Sie zur Auswahl auf . Daraufhin werden die drei Voreinstellungen auf dem Bildschirm angezeigt.

Schritt 3 –
Wählen Sie mit den Pfeiltasten die voreingestellte Frequenz aus und drücken Sie zur Auswahl auf .

SO WÄHLEN SIE DEN STEREO- BZW. MONO-MODUS AUS

Auf dem AirPlay Boost können Sie zwischen einem Stereo- und einem Mono-Modus auswählen. So erhalten Sie das stärkste und reinste Signal. Eventuell funktioniert der Mono-Modus bei hoher Senderdichte besser.

Schritt 1 –
Drücken Sie auf . Daraufhin wird der Menübildschirm angezeigt. Das zweite Menüelement lautet „AUDIO“.

Schritt 2 –
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch

die Menüoptionen. Markieren Sie das Menüelement „AUDIO“ und drücken Sie zur Auswahl auf .

Schritt 3 –
Schalten Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Modi „STEREO“ und „MONO“ hin und her. Drücken Sie dann zur Auswahl auf . Wenn Sie den Mono-Modus gewählt haben, wird rechts neben der Frequenz ein kleines „m“ angezeigt.

SO WÄHLEN SIE DEN LED-STATUS AUS

Die blaue LED auf der Antenne zeigt Ihnen an, ob der AirPlay Boost gerade überträgt. Sie können für die LED die Optionen „ON“, „DIM“ oder „OFF“ wählen.

Schritt 1 –
Drücken Sie auf . Daraufhin wird der Menübildschirm angezeigt. Das dritte Menüelement lautet „LED“.

Schritt 2 –
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch die Menüoptionen. Markieren Sie das Menüelement „LED“ und drücken Sie zur Auswahl auf .

Schritt 3 –
Markieren Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Option „ON“, „DIM“ oder „OFF“ und drücken Sie zur Auswahl auf .

Hinweis: Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird das Menü nach 30 Sekunden wegen Zeitüberschreitung automatisch abgeschaltet.

Garantie

Was deckt die Garantie ab?: XtremeMac garantiert, dass die Produkte der Firma frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind, mit den nachstehend aufgeführten Ausnahmen.
Welchen Zeitraum deckt die Garantie ab?: Diese Garantie ist für 90 Tage ab Kaufdatum gültig.
Was deckt die Garantie nicht ab?: Diese Garantie deckt keinerlei Fehler, Funktionsstörungen oder Betriebsausfälle

ab, die durch Folgendes verursacht wurden: Falscher Gebrauch oder falsches Befolgen der Produktanweisungen; Missbrauch; Verwendung mit unsachgemäßen, unbeabsichtigten oder fehlerhaften Geräten. Zudem entstehen durch diese Garantie keine Ansprüche aus Folge- oder Nebenschäden. Weiterhin wird diese Garantie sofort null und nichtig, wenn das Gerät geöffnet wird oder irgendwelche Teile aus dem Produkt entfernt werden.
Was unternimmt XtremeMac, um das Problem zu beheben?: XtremeMac repariert oder ersetzt alle Produkte, die einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, nach eigenem Ermessen kostenlos. Wenn Ihr Produkt nicht mehr hergestellt wird oder nicht lieferbar ist, kann XtremeMac Ihr Produkt nach eigenem Ermessen durch ein ähnliches oder besseres Produkt von XtremeMac ersetzen.
Wie erhalten Sie den Garantie-Service?: Wenn Sie ein durch die Garantie abgedecktes Produkt reparieren oder ersetzen lassen möchten, müssen Sie sich innerhalb des Garantiezeitraums an XtremeMac wenden.

Entweder telefonisch unter der Nummer (866)-392-9800 (wenn Sie sich in den USA aufhalten) oder per E-Mail an support@xtrememac.com. Wenn Sie eine E-Mail an XtremeMac senden, müssen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, das Kaufdatum und eine vollständige Beschreibung des Problems, das bei Ihnen aufgetreten ist, angeben. Wenn das Problem offenbar auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist, bietet Ihnen XtremeMac eine Autorisierung für die Rücknahme an und gibt Ihnen eine Anleitung für die Rücksendung. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten des Kunden und der Rücksendung muss der Original-Kaufbeleg beigefügt sein. Achten Sie bitte auf eine angemessene Verpackung und Versendung, da Sie die Verantwortung für das Produkt tragen, bis es bei XtremeMac angekommen ist.
Die oben genannten eingeschränkten Garantien und Rechtsmittel gelten nicht für den mit diesem Produkt verwendeten iPod.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Indem Sie dieses Produkt richtig entsorgen, helfen Sie, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die durch eine unangemessene Entsorgung dieses Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen über die Abfallverwertung dieses Produkts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, bei Ihrer Müllentsorgungsstelle oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Copyright © 2007, Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, AirPlay Boost und das „X“ Logo sind Handelsmarken von Xtreme Accessories, LLC. Entwickelt in den USA. Hergestellt in Taiwan. Informationen zum Kundendienst oder zur Garantie erhalten Sie auf unserer Website unter www.XtremeMac.com. Innerhalb der USA können Sie auch gebührenfrei unter folgender Nummer anrufen: 1-866-392-9800. iPod ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple Computer, Inc.

"LA MUSICA È UNA RIVELAZIONE PIÙ ALTA DI OGNI FILOSOFIA."

LUDWIG VAN BEETHOVEN

GUIDA DI AVVIO RAPIDO DI AIRPLAY BOOST

Grazie per avere scelto AirPlay Boost di XtremeMac. AirPlay Boost è un trasmettitore FM disegnato per trasmettere la musica del vostro iPod senza bisogno di cavi. L'antenna esterna potenzia la trasmissione del segnale. Utilizzando il suo display e i tre semplici pulsanti potete riprodurre in modo chiaro la musica del vostro iPod su qualsiasi stereo FM senza bisogno di cavi.

PER INIZIARE

Passo 1 – Sintonizzate una stazione sul vostro stereo FM

Trovate una stazione che non trasmetta né musica né parole, bensì solo rumore statico. Se non riuscite a trovare una stazione che presenti solo rumore statico, sintonizzate quella con la quantità maggiore di rumore statico e la quantità minore di parole o musica.

Passo 2 – Collegate AirPlay Boost al vostro iPod

Collegatelo al connettore dock che si trova nella parte inferiore del vostro iPod.

Passo 3 – Sintonizzate AirPlay Boost

Quando viene collegato all'iPod, AirPlay Boost

si mette automaticamente in modalità di sintonizzazione. Utilizzate i pulsanti nella parte inferiore di AirPlay Boost per sintonizzare la stessa frequenza dello stereo FM. Premendo il pulsante di sinistra “<” la frequenza diminuisce e premendo quello di destra “>” la frequenza aumenta. La frequenza verrà visualizzata sullo schermo dell’iPod. Quando la frequenza sull’iPod coincide con quella della radio FM, premete il pulsante di riproduzione sul vostro iPod e AirPlay Boost inizierà a trasmettere la vostra musica sulla radio FM.

Passo 4 – Programmate le preselezioni
Sintonizzate AirPlay Boost sulla stazione che volete memorizzare. Tenete premuto il pulsante finché lo schermo non mostra i numeri delle preselezioni. Utilizzate le frecce per scegliere il numero della preselezione che volete programmare e premete per selezionarlo. Un numero a destra della frequenza indicherà la preselezione.

UTILIZZO DI UNA PRESELEZIONE:

Passo 1 –
Premete il logo e apparirà la schermata del menu. La prima voce del menu è “PRESETS”.

Passo 2 –
Evidenziate la voce di menu “PRESETS” e premete per selezionarla. Le tre preselezioni appaiono sullo schermo.

Passo 3 –
Utilizzate i testi freccia per scegliere la frequenza di preselezione e premete per selezionarla.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ STEREO/MONO

AirPlay Boost vi consente di scegliere tra modalità stereo e mono per utilizzare il segnale più forte e chiaro. La modalità Mono funziona meglio nelle aree radiofoniche affollate.

Passo 1 –
Premete e apparirà la schermata del menu. La seconda voce del menu è “AUDIO”.

Passo 2 –
Utilizzate i tasti freccia per scorrere le opzioni di menu. Evidenziate la voce di menu “AUDIO” e premete per selezionarla.

Passo 3 –
Utilizzate i tasti freccia per passare da “STEREO” a “MONO” e viceversa. Premete per selezionare la modalità. Una “m” a destra della frequenza indicherà che vi trovate in modalità mono.

SELEZIONE DELLO STATO DEL LED

Il LED blu sull’antenna indica che AirPlay Boost sta trasmettendo. Potete selezionare “ON”, “DIM” o “OFF” per il LED.

Passo 1 –
Premete e apparirà la schermata del menu. La terza voce del menu è “LED”.

Passo 2 –
Utilizzate i tasti freccia per scorrere le opzioni

di menu. Evidenziate la voce di menu “LED” e premete per selezionarla.

Passo 3 –
Utilizzate i tasti freccia per evidenziare “ON”, “DIM” o “OFF” e premere per selezionare.

Ricordate: Il menu scomparirà dopo 30 secondi.

Garanzia

Che cosa copre la garanzia?: XtremeMac garantisce che i suoi prodotti sono privi di difetti di materiali e di fabbricazione, con le eccezioni di seguito indicate.

Qual è il periodo di copertura?: La garanzia dura 90 giorni dal momento dell’acquisto.

Che cosa non copre la garanzia?:
Questa garanzia non copre eventuali difetti, cattivo funzionamento o guasti derivanti da: uso erroneo o mancata osservanza delle indicazioni del prodotto; uso improprio o con apparecchiature inadatte, non previste o difettose. Non sono inoltre compresi in questa

garanzia tutti i danni indiretti ed incidentali. Aprire l'unità o rimuovere pezzi dal prodotto annullerà immediatamente la garanzia.

Cosa farà XtremeMac per risolvere l'eventuale problema?: XtremeMac, a sua discrezione, riparerà o sostituirà i prodotti difettosi nei materiali o nella fabbricazione. Se il vostro prodotto non viene più fabbricato o è fuori stock XtremeMac potrà, a sua discrezione, sostituirlo con un prodotto XtremeMac simile o migliore.

Come usufruire del servizio di garanzia?: Affinché un prodotto in garanzia venga sostituito, si dovrà contattare XtremeMac nel periodo di validità della stessa, chiamando l'(866) 392-9800 dagli Stati Uniti o inviando un e-mail (support@xtrememac.com). Se si invia una email a XtremeMac, si dovrà includere il proprio nome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, data di acquisto e una descrizione completa del problema riscontrato. Se il problema dipende da un difetto del materiale o di fabbricazione, XtremeMac fornirà un'autorizzazione di restituzione e le istruzioni

per la spedizione. Le spese di spedizione per la restituzione saranno a carico del cliente. Il reso dovrà essere accompagnato dall'originale del documento di acquisto. Si dovrà assicurare la spedizione in modo adeguato, perché il cliente sarà responsabile del prodotto fino al suo arrivo presso XtremeMac.

Le suddette garanzie limitate e i risarcimenti non si estendono all'iPod utilizzato con il prodotto.

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Assicurandovi di smaltire correttamente questo prodotto aiuterete ad evitare i danni potenziali all'ambiente e alla salute umana che potrebbero essere provocati da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per maggiori informazioni sulle modalità di riciclaggio di questo prodotto, contattate il servizio di smaltimento dei rifiuti della vostra zona o il rivenditore del prodotto.

Copyright © 2007 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, AirPlay Boost e il logo "X" sono marchi registrati di Xtreme Accessories, LLC. Progettato in USA. Fabbricato a Taiwan. Per assistenza ai clienti e informazioni sulla garanzia, visitate il nostro sito web su www.XtremeMac.com o chiamate gratuitamente dagli Stati Uniti: 1-866-392-9800. iPod è un marchio di Apple Computer, Inc registrato negli U.S.A. e in altri paesi.

"LA MÚSICA ES UNA REVELACIÓN MÁS ELEVADA QUE LA FILOSOFÍA."

LUDWIG VAN BEETHOVEN

AIRPLAY BOOST – GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Gracias por elegir AirPlay Boost de XtremeMac. AirPlay Boost es un transmisor de FM diseñado para integrarse integrado con el iPod. La antena externa ayuda a potenciar (boost) la señal de transmisión. Mediante la información mostrada en la pantalla y tres sencillos botones, puede reproducir la música del iPod en cualquier radio FM con claridad y sin cables.

AIRPLAY BOOST – GUÍA DE INICIO RÁPIDO

PRIMEROS PASOS

Paso 1 – Sintonice la radio FM
Busque una frecuencia en la que sólo se oiga ruido de fondo (sin voz ni música). Si no encuentra ninguna emisora así, sintonice una con la menor cantidad posible de voz o música.

Paso 2 – Conecte al iPod el AirPlay Boost.
Sólo tiene que enchufarlo al conector dock de la parte inferior del iPod.

Paso 3 – Sintonice el AirPlay Boost
Cuando conecte el AirPlay Boost al iPod, pasará automáticamente al modo de sintonización. Use los botones de la parte inferior del AirPlay Boost para sintonizar la

misma frecuencia que haya sintonizado en la radio. El botón izquierdo “<” sintoniza frecuencias más bajas y el derecho “>” frecuencias más altas. La frecuencia se muestra en la pantalla del iPod. Cuando la frecuencia del iPod coincida con la de la radio, pulse el botón de reproducción del iPod y el AirPlay Boost empezará a transmitir la música por la radio FM.

Paso 4 – Memorice las emisoras
Sintonice el AirPlay Boost en la frecuencia que desea guardar. Pulse el botón hasta que se muestren en la pantalla los números de las memorias. Use las flechas para elegir el número de memoria que desee programar y pulse el botón para seleccionarlo. Un pequeño número a la derecha de la frecuencia indica la emisora memorizada.

AIRPLAY BOOST – GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SELECCIÓN DE UNA MEMORIA:

Paso 1 –
Pulse para que aparezca la pantalla del menú. La primera opción del menú es “PRESETS” (memorias).

Paso 2 –
Resalte la opción “PRESETS” y pulse para seleccionarla. En la pantalla se muestran las tres memorias.

Paso 3 –
Use las teclas de flecha para elegir la frecuencia memorizada y pulse para seleccionarla.

SELECCIÓN DEL MODO MONO/ESTÉREO

AirPlay Boost permite seleccionar entre estéreo y mono, para poder disponer de la señal más fuerte y clara en cada momento. El modo mono puede funcionar mejor en lugares en los que el dial esté saturado de emisoras de radio.

Paso 1 –
Pulse para que aparezca la pantalla del menú. La segunda opción del menú es “AUDIO”.

Paso 2 –
Use las teclas de flecha para desplazarse por las opciones del menú. Resalte la opción “AUDIO” y pulse para seleccionarla.

Paso 3 –
Use las teclas de flecha para alternar entre mono o estéreo. Pulse para seleccionar la opción resaltada. Cuando la modalidad mono está seleccionada, una “m” pequeña lo indica a la derecha de la frecuencia.

AIRPLAY BOOST – GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SELECCIÓN DEL INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO

La luz azul de la antena indica que AirPlay Boost está transmitiendo. Puede seleccionar el estado del indicador luminoso entre tres opciones distintas: “ON”, “DIM” y “OFF”.

Paso 1 –
Pulse para que aparezca la pantalla del menú. La tercera opción del menú es “LED” (indicador luminoso).

Paso 2 –
Use las teclas de flecha para desplazarse por las opciones del menú. Resalte la opción “LED” y pulse para seleccionarla.

Paso 3 –
Use las teclas de flecha para resaltar la opción que prefiera y pulse para seleccionarla.

Garantía limitada de un año de XtremeMac

¿Qué cubre la garantía? XtremeMac garantiza que sus productos no presentarán defectos de material ni de fabricación, con las excepciones que se indican a continuación.

¿Cuánto tiempo cubre la garantía? Esta garantía será efectiva durante 90 días a partir de la fecha de compra.

¿Qué no cubre la garantía? Esta garantía no cubre los defectos, errores o fallos que sean resultado de: un mal uso o el incumplimiento de las instrucciones del producto, un uso excesivo, o el uso con un equipo inadecuado, inapropiado o defectuoso. Los daños accesorios y emergentes no quedan cubiertos por esta garantía. Si se abre la unidad o se retira alguna pieza del producto, la garantía queda automáticamente anulada.

¿Qué hará XtremeMac para solucionar el problema? XtremeMac decidirá si repara el producto que presente defectos de fabricación o en los materiales o si lo reemplaza por otro. Si el producto se ha dejado de fabricar o no quedan existencias, XtremeMac puede reemplazarlo por otro producto XtremeMac de características similares o superiores.

¿Cómo obtener el servicio de la garantía? Para reparar o sustituir un producto en garantía, debe ponerse en contacto con XtremeMac durante el plazo de garantía mediante correo electrónico (support@xtrememac.com) o llamando al (866) 392-9800 si está en Estados Unidos. Si envía un correo electrónico a XtremeMac, debe incluir su nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, la fecha de compra y una descripción detallada del problema. En caso de que el problema derive de un defecto de los materiales o la fabricación, XtremeMac le hará llegar una autorización de devolución e instrucciones para el envío. Las devoluciones por correo postal correrán por cuenta del cliente y deben ir acompañadas del comprobante de compra original. Debe asegurarse de que el envío es adecuado ya que usted es el responsable del producto hasta que llegue a Xtrememac.

Las garantías limitadas y soluciones descritas no se aplican al iPod utilizado con el producto.

Este símbolo indica que el producto no puede tratarse como residuo doméstico. Al deshacerse de este producto de forma correcta, contribuirá a evitar daños en el medio ambiente o riesgos para la salud que podrían producirse deshaciéndose de él de manera inadecuada. Para obtener más información acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades municipales, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento en el que adquirió el producto.

Copyright © 2007 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, AirPlay Boost el logotipo “X” son marcas registradas de Xtreme Accessories, LLC. Diseñado en los EE.UU. Fabricado en China. Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente u obtener información sobre la garantía, visite nuestra web www.XtremeMac.com o, en Estados Unidos, llame al número gratuito: 1-866-392-9800. iPod es una marca registrada de Apple Computer, Inc.

“音楽は哲学より高度な啓示である。”

ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン

AIRPLAY BOOST クイックスタートガイド

この度は XtremeMac の AirPlay Boost をお選びいただき、誠にありがとうございます。AirPlay Boost は、iPod と一体化して機能するように設計された FM トランスミッタです。外付けのアンテナは、送信信号を “ブースト (増強)” するためのものです。ディスプレイと 3 つのシンプルなボタンを使って iPod から FM ステレオにワイヤレス送信するだけで、iPod の音楽をクリアなサウンドでお楽しみいただけます。

基本操作

ステップ ***1 - FM*** ステレオの周波数を合わせる
音声や音楽が流れておらず、スタティックノイズだけが聞こえる FM 局を見つけます。スタティックノイズだけの局が見つからない場合は、音声や音楽が最も少なく、スタティックノイズの最も多い局に合わせます。

ステップ ***2 – AirPlay Boost*** を ***iPod*** に接続する
AirPlay Boost を iPod の下部にある Dock コネクタに差し込みます。

ステップ ***3 – AirPlay Boost*** の周波数を合わせる
AirPlay Boost を iPod に接続すると、AirPlay Boost は自動的に周波数調整モードになります。AirPlay Boost の下部にあるボタンを使用して、FM ステレオと同じ周波数に合わせます。左のボタン (<) を押すと周波数が下がり、右のボタン (>) を押すと周波数が上がります。周波数は iPod の画面に表示されます。iPod に表示されている周波数が FM ラジオの周波数と同じになったら、iPod の再生ボタンを押します。これで、音楽が AirPlay Boost から FM ラジオに送信されます。

ステップ ***4 –*** プリセット局を設定する
AirPlay Boost の周波数を、保存したい局に合わせます。プリセット番号が表示されるまで、[X-man logo] ボタンを押したままにします。矢印ボタンを使って目的のプリセット番号をハイライトし、[X-man logo] ボタンを押してその番号を選択します。周波数の右側に表示される小さな番号は、この周波数がプリセット局として設定されたことを示します。

プリセットを選択する

ステップ ***1 –***
ボタンを押してメニュー画面を表示します。最初のメニュー項目は「PRESETS (プリセット)」です。

ステップ ***2 –***
「PRESETS (プリセット)」メニュー項目をハイライトし、ボタンを押してその項目を選択します。画面に 3 つのプリセットが表示されます。

ステップ ***3 –***
矢印ボタンを使ってプリセット周波数をハイライトし、ボタンを押してそのプリセットを選択します。

ステレオ／モノラルモードを選択する

AirPlay Boost では、最も強くクリアなサウンドが得られるように、ステレオモードまたはモノラルモードのいずれかを選択できます。混雑したラジオ市場では、モノラルモードにすると音質が良くなることがあります。

ステップ ***1 –***
ボタンを押してメニュー画面を表示します。2 番目のメニュー項目は「AUDIO (オーディオ)」です。

ステップ ***2 –***
矢印ボタンを使ってメニュー内の項目間を移動します。「AUDIO(オーディオ)」メニュー項目をハイライトし、ボタンを押してその項目を選択します。

ステップ ***3 –***
矢印ボタンを使って「STEREO (ステレオ)」モードと「MONO (モノラル)」モードを切り替えます。モードを選択するには、ボタンを押します。モノラルモードになっている場合は、小さな「m」マークが周波数の右側に表示されます。

LED ステータスを選択する

アンテナにある青い LED は、信号が AirPlay Boost から送信されていることを示します。この LED のオン、ディム (中間)、オフを選択できます。

ステップ ***1 –***
ボタンを押してメニュー画面を表示します。3 番目のメニュー項目は「LED」です。

ステップ ***2 –***
矢印ボタンを使ってメニュー内の項目間を移動します。「LED」メニュー項目をハイライトし、ボタンを押してその項目を選択します。

ステップ ***3 –***
矢印ボタンを使って「ON (オン)」、「DIM (ディム)」、または「OFF (オフ)」をハイライトし、ボタンを押してそのステータスを選択します。

注記:メニューは 30 秒後にタイムアウトします。

XtremeMac 1 年間制限付き保証

保証の適用範囲: XtremeMac は、下記の例外を除き、その製品が製造過程ならびに材質において瑕疵のないことを保証します。

保証の有効期間: 本保証は、購入日より 90 日間有効です。

適用の例外: 本保証は、製品の誤用/指示の不履行、乱用、または不適切/想定外/誤った機器に対する使用の結果発生した任意の欠陥、機能不全、または故障には適用されません。また、本保証は、結果的損害および偶発的損害に対しても適用されません。さらに、ユニットを開けたり、製品から部品を取り除いたりすると、お客様に対する保証は即座に無効となります。

XtremeMac による問題の修正: XtremeMac は、材質または製造過程において瑕疵があると判明した任意の製品を、その独自の裁量により修理または交換します。お客様の製品が製造中止になっている場合、あるいはその在庫がない場合、XtremeMac はその独自の裁量により、お客様の製品をそれと同等またはそれ以上の XtremeMac 製品と交換することがあります。

保証サービスの利用方法:保証されている製品の修理または交換を依頼するには、保証期間中

に XtremeMac に連絡する必要があります。連絡方法としては、(866) 392-9800 に電話をするか (米国内のユーザ)、または電子メール (support@xtrememac.com) を利用できます。電子メールで XtremeMac に連絡する場合は、お客様の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号、製品の購入日、および問題の詳細な説明を含めるようにしてください。問題が材質または製造過程における瑕疵に関連していると考えられる場合は、XtremeMac からお客様に、返品の許可および返品の発送方法に関する情報が提供されます。返品の発送にかかる費用はお客様の負担となります。また、返品にはオリジナルの購入証明を添える必要があります。製品が XtremeMac に到着するまで、製品に対する責任はお客様にあります。そのため、発送には適切な保険をかけることをお勧めします。

Copyright © 2007 Xtreme Accessories, LLC.XtremeMac、AirPlay Boost、"X" のロゴは、Xtreme Accessories, LLC の商標です。米国で設計、中国で製造。カスタマサービスおよび保証に関する情報については、弊社の Web サイト (www.XtremeMac.com) をご覧になるか、または米国内でのフリーダイヤル (1-866-392-9800)
をご利用ください。iPod は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。

"음악은 철학보다 더 고차원적인 계시다"

루트비히 판 베토벤

AIRPLAY BOOST 간편 설명서

XtremeMac의 AirPlay Boost를 선택해 주셔서 감사합니다. AirPlay Boost는 iPod에서 깔끔하게 작동하도록 설계된 FM송신기입니다. 외부 안테나는 송신 신호를 "증폭" 시켜줍니다. 스크린 화면과 심플한 3개의 버튼을 이용하여 iPod의 음악을 무선으로 또렷하게 FM스테레오에서 재생할 수 있습니다.

시작

***1*단계 – *FM*스테레오를 튜닝**
대화 또는 음악이 없는 정적인 방송국을 찾습니다. 정적인 방송국을 찾지 못한다면, 가장 정적이고 대화 또는 음악이 가장 적은 방송국에 맞춥니다.

***2*단계 – *iPod*에 *AirPlay Boost*를 연결**
AirPlay Boost를 iPod 바닥의 Dock 커넥터에 연결합니다.

***3*단계 - *AirPlay Boost* 튜닝**
AirPlay Boost를 iPod연결하면 자동으로 튜닝 모드로 이동합니다. FM 스테레오와 동일한 주파수를 맞추기 위해서는 AirPlay Boost 바닥의 버튼을 사용합니다. 왼쪽 버튼 “<” 주파수를 낮추면 오른쪽버튼 “>” 주파수를 높입니다. 주파수는 iPod 화면에 표시됩니다. iPod의 주파수가 FM라디오 일치한 다음 iPod에서 재생 버튼을 누르면, AirPlay Boost는 음악을 FM라디오에 전송시키기 시작합니다.

***4* 단계 – 프리셋 방송국 프로그래밍**
저장하려는 방송국에 AirPlay Boost을 맞춥니다. 화면이 프리셋 번호를 표시할 때까지 [X-man logo] 버튼을 누르고 있습니다. 화살표를 사용하여 저장하려는 프리셋 번호를 선택하고 선택을 누릅니다. 주파수 오른쪽의 작은 번호가 프리셋 방송국을 나타납니다.

프리셋 선택:

***1*단계 -**
[X-man] 로고를 선택하면 메뉴 화면이 나타납니다. 메뉴에서 첫번째 항목이 “PRESETS”입니다.

***2*단계 -**
메뉴에서 “PRESETS” 하이라이트하고 를 선택하여 누릅니다. 3개의 프리셋이 화면에 나타납니다.

***3*단계 -**
화살키를 사용하여 프리셋 주파수를 선택하고 누릅니다.

스테레오/모노 모드 선택

분명하고 또렷한 신호를 선택하기 위해서 AirPlay Boost에서 스테레오 및 모노 모드를 선택할 수 있습니다. 모노 모드는 복잡한 라디오 시장에서 더 잘 작동합니다.

***1*단계 -**
[X-man logo]를 선택하면 메뉴 화면이 나타납니다. 메뉴에서 두번째 항목이 “AUDIO”입니다.

***2*단계 –**
화살표 키를 사용하여 메뉴옵션에서 이동합니다. 메뉴에서 “AUDIO” 하이라이트하고 선택하여 누릅니다.

***3*단계 –**
화살표 키를 사용하여 “STEREO” 과 “MONO” 모드를 전환합니다. 를 선택하여 누릅니다. 모노 모드를 나타낼때는 작은 “m”이 주파수 오른쪽에 나타납니다.

LED 상태 선택

안테나에서 LED가 파란색일 때는 AirPlay Boost 전송중인 상태를 말합니다. LED에서 “ON”, “DIM” 또는 “OFF”를 선택할 수 있습니다.

***1*단계 -**

를 선택하면 메뉴 화면이 나타납니다. 메뉴에서 세번째 항목이 “LED”입니다.

***2*단계 –**

화살표 키를 사용하여 메뉴옵션에서 이동합니다. 메뉴에서 “LED” 하이라이트하고 를 선택하여 누릅니다.

***3*단계 –**

3단계 – 화살표 키를 사용하여 설정하고 싶은 데로 “ON”, “DIM” 또는 “OFF” 하이라이트하고 를 선택하여 누릅니다.

참고: 메뉴는 30분 후에는 사라질 것입니다.

XtremeMac의 1년 보증서

보증의 범위는 어디까지 입니까?: XtremeMac은 아래에 기술된 예외적인 경우가 아닌 한 당사 제품과 관련된 부품이나 조립 공정상의 하자를 보증해 드립니다.

보증 기간은 언제까지 입니까?: 본 제품 보증의 효력은 제품을 구입한 날로부터 1년간입니다.

보증에서 제외되는 경우는 언제입니까?: 제품의 사용상 실수나 사용 지침 위반, 무리하거나 부적절한 사용, 제품의 본래 용도와 다른 목적에 사용, 또는 허용되지 않는 다른 기기와의 연결 사용 등으로 인하여 발생되는 일체의 불량이나 이상 작동 또는 고장은 하자 보증 대상에서 제외됩니다. 아울러 위와 같은 비정상적 사용을 원인으로 하거나 부수적으로 발생되는 여하한 손상도 책임지지 않습니다. 그리고, 제품을 임의로 열거나 일부 부품을 제거하면 즉시 하자 보증 권리가 소멸되오니 각별히 유의 바랍니다.

XtremeMac은 문제 해결을 위해 어떤 조치를 취합니까?: XtremeMac은 고장 부품이나 작업 불량 부위를 수리하거나 교체할 수 있는 임의 재량을 갖습니다. 만일 여러분의 제품이 생산 중단되었거나 부품 재고 부족으로 수리가 불가

능할 때에는, XtremeMac의 전적인 재량으로 이와 유사하거나 나은 다른 XtremeMac 제품으로 교환해 줄 수 있습니다.

하자 보증 서비스를 받을 수 있는 방법을 알려주십시오.: 대상 제품을 수리 또는 교환 받으시려면, 보증 기간 내에 XtremeMac에게 (866) 392-9800번으로 전화해 주시거나 (미국 내 소비자에 한함) e-mail (support@xtrememac.com)로 연락해 주십시오. XtremeMac에게 email을 보내실 때는 성명, 우편 주소, email 주소, 전화번호, 제품 구입 일자, 자세한 증상과 문제점을 반드시 기록해 주셔야 합니다. 만일 원인이 부품이나 조립 과정상의 불량으로 추정되면, XtremeMac이 여러분께 반품 권한과 요령을 알려드릴 것입니다. 반송 요금은 고객이 부담해야 하고, 제품 구입 근거 서류 원본을 반드시 제품과 함께 송부해야 합니다. 반송 수단을 신중하게 선정해 주셔야 합니다. 왜냐하면, 반송되는 제품이 XtremeMac에 도착할 때까지 여러분이 안전한 운송을 책임져야 하기 때문입니다.

단, 위와 같이 제한적인 보증과 구제 방안이

본 제품과 함께 사용되는 iPod에는 적용되지 않습니다.

저작권 © 2007 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, AirPlay Boost 및 로고 “X”는 Xtreme Accessories, LLC의 등록상표입니다. 미국에서 설계되었습니다. 중국에서 제조되었습니다. 고객 서비스 및 보증 정보를 위해서는 저희 웹사이트 www.XtremeMac.com를 방문하거나 미국내 무료 전화: 1-866-392-9800로 전화하십시오.

iPod는 Apple Computer, Inc.사의 등록 상표입니다.